




# 先端用2極同時検知BOX接続方法




# 先端用方向性BOX接続図




# 先端用W方向性BOX接続図



# 先端用2段式方向性BOX接続図




# 先端用検知・押え両W方向性BOX接続図




→  
列車進来方向


# 中間用2極同時BOXと先端用方向性BOX又は他検知器との接続図



# 中間用2極同時BOXと先端用W方向性BOX又は他検知器との接続図




# 中間用方向性BOXと先端用方向性BOX又は他検知との接続図







# 中間用W方向性BOXと先端用方向性BOX又は他検知との接続図




# 中間用方向性BOXと先端用2極同時BOX又は他検知との接続図




# 中間用W方向性BOXと先端用W方向性BOX又は他検知との接続図




# 中間用W方向性BOXと先端用2極同時BOX又は他検知との接続図




# 中間用方向性BOXと先端用W方向性BOX又は他検知との接続図



# 中間用2極同時BOXと先端用2極同時BOX又は他検知器との接続図



2 段式方向性 B O X 中間用と 2 段式方向性 B O X 又は他検知器との接続図



中間用検知・押え両W方向性BOXと先端用検知・押え両W方向性BOX又は他検知器との接続図

