

分岐器トングレール摩耗測定器

HDP-7AW(80S), 7BW(70S), 7GW(NE70S)

(デジタル式 防水タイプ)



写真は、HDP-7BW(70S用)

概要

この測定器は、腹部が利用できる任意の測定位置で、トングレール摩耗量を測定できます。(ただし、連結金具部、腹部の刻印文字部は、腹部を利用できません。)

また、本器は、測定位置のトングレール腹部、底部に測定器を磁石で固定します。

測定子は、軌間線14mm位置で、測定基準のトングレール測定位置削正面(勾配1:5)に測定部を密着させ、測定子をスライドさせ摩耗面にあてます。このデジタル表示値が、測定する頭部の摩耗量となります。

特徴

- (1) 測定の個人差をなくすため、測定するトングレールの腹部、底部に測定器の磁石により密着固定された状態で測定ができます。
- (2) 測定基準面は、トングレールの削正勾配面(1:5)を「0」として作られた、直読方式の摩耗測定器です。
- (3) 防水型のデジタル測定器を使用しています。

性能 (1) 機器の形式

* 外形・仕様などは、商品改良のために、一部変更することがありますのでご了承ください。

分類	機器の形式	仕様 (削正形状)				備考
		半径	勾配	高さ	測定位置	
腹部 削正面	HDP-7ASW(80S)	R22	1/7	54	軌間線 14mm	新幹線仕様、80S専用形
	HDP-7MSW(80S, 90S)					新幹線仕様、80S, 90S兼用形
	HDP-7AW(80S)	R22	1/5	54		在来線仕様、80S専用形
	HDP-7MW(80S, 90S)					在来線仕様、80S, 90S兼用形
	HDP-7BW(70S)	R13/R22	50	70S専用形		
	HDP-7CW(50S)	R13		50S専用形		
	HDP-7GW(NE70S)	R22	54	NE70S(60K用)		
	HDP-7FW(NE70S)	R13	50	NE70S(50N用)		

- (2) ホールドユニットで、測定値を記憶することができます。
- (3) 測定器の絶対原点は、「電池切れ」「ORIGINスイッチ操作」を除き、常に記憶されています。
- (4) 電池受寿命 通常の使用状態で約1.5年
- (5) 最大摩耗測定範囲 0 ~ 25mm
- (6) 最小読値 0.01mm
- (7) 寸法・重量 130x130x3.0 620g



株式会社 原田製作所

本社 東京都江戸川区松島1丁目36番2号
〒132-0031
N T T TEL 03 (3655) 6165 (代表)
FAX 03 (3655) 6766
J R TEL・FAX (057) 2229

地区代理店